正面

FiiO
www.fiio.pl

FiiO X5 II
Instrukcja obsługi v. 1.0 PL

X5 II Przenośny odtwarzacz muzyczny

Przed pierwszym użyciem

A. Ładowanie X5 II

1. X5 II ładuje się w pełni w ciągu około 4 godzin przy użyciu ładowarki DC 5V 2A. Każda ładowarka (włączając przenośne power bank i porty USB w komputerze) dostarczająca 5V/450 mA lub powyżej mogą być stosowane do ładowania X5 II.
2. Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania, zalecane jest używanie ładowarek z prądem ładowania 2A lub więcej.

1.Rekomendowane marki – Sandisk,Transcend lub Kingston – Klasa 6 lub wyższa.
2.Maksymalny obsługiwany rozmiar – 128GB (obecnie)
3.Rekomenduje się sformatowanie karty do do FAT32 lub włożenie do X5 w celu sformatowania.
4.Wkładanie / Wyciąganie karty Micro SD
i)wkład kartę do gniazda i delikatnie dopchnij
ii)wcisnij kartę w gniazdo by ją usunąć.



Włączanie: Przytrzymaj przycisk "Power/Lock" ⏻ przez 2s, uruchomi się podświetlenie ekranu; przy pierwszym uruchomieniu pokazany jest wybór języka; kręcąc kółkiem wybierz język i naciśnij przycisk OK w środku kółka by potwierdzić wybór i wejść do menu głównego.

Obsługa menu: użyj kółka lub przycisków "poprzedni", "następny" by wybierać jedną z przedstawionych opcji menu, naciśnij przycisk "OK"by wejść w wybraną opcję.

Przesyłanie plików:Wybierz System Settings->USB Mode i naciśnij "OK" by wybrać "Storage", a następnie użyj załączonego kabla Micro USB by podłączyć X5II do komputera. Po udanym połączeniu, X5II wyświetli "USB connected, Please eject drives before disconnecting" Karta SD w X5II pojawi się teraz na komputerze i będzie można skopiować na nią pliki.



D.Połączenie z komputerem jako USB DAC

1.Wybierz – System Settings->USB Mode i naciśnij OK by ustawić go jako "Dac". Użyj załączonego kabla Micro Usb by połączyć X5 z komputerem.
(wymagana instalacja sterowników)
2. X5II wyświetli interfejs pracy jako DAC jeśli połączenie DAC zostało prawidłowo nawiązane.
3.Po zainstalowaniu sterowników, wybierz "FiiO X5II" jako urządzenie wyjściowe w swoim panelu odtwarzacza muzycznego by cieszyć się muzyką z X5II. Na X5II naciśnij krótko przycisk "back" by wejść w ustawienia DAC, naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk by wyjść z trybu DAC.
4.Zaleca się używać sterowników DAC w wersji 1.61.0 lub nowszej.

E.Aktualizacja Oprogramowania

Nieprawidłowa obsługa X5II podczas aktualizacji oprogramowania X5II może go uszkodzić!
Należy przeczytać następującą instrukcję aktualizacji oprogramowania przed rozpoczęciem tego procesu.
Przed rozpoczęciem aktualizacji:
-Wybierz karte micro SD w formacie FAT32. (Jeżeli karta SD której zwykle używasz do muzyki jest sformatowana w FAT32, możesz bezpiecznie rozpocząć aktualizacje X5II z jej użyciem; zapisane na niej pliki muzyczne nie zostaną zmodyfikowane)
-Upewnij się że X5II jest wystarczająco naładowany (najlepiej w 100%) by uniknąć braku energii podczas procesu aktualizacji oprogramowania.
Procedura aktualizacji
1.Rozpakuj skompresowany katalog aktualizacyjny i skopiuj plik X5II.fw do pamięci root karty SD sformatowanej w FAT32
2.Wyłącz X5II i włóż kartę SD do lewego gniazda kart SD. (jeżeli jeszcze jej tam nie ma)
3.Przytrzymaj przycisk "shortcuts" (przycisk w lewym górnym rogu od kółka) na X5II, następnie jednocześnie przytrzymaj przycisk Power/Lock by uruchomić X5II w trybie aktualizacji oprogramowania. Następujące teksty aktualizacji oprogramowania powinny się pojawić:

* Można puścić przyciski gdy teksty pojawią się na ekranie.
* Nie wolno naciskać przycisków lub kręcić kółkiem podczas aktualizacji.
4.Gdy aktualizacja oprogramowania jest zakończona, X5II uruchomi się ponownie automatycznie.
* Jeżeli aktualizacja się nie powiedzie, spróbuj zgrać plik X5II.fw na pustą kartę SD o pojemności 32GB lub niższej, sformatowanej w FAT32 i ponownie rozpocząć aktualizacje.
* Po zakończonej aktualizacji usuń plik X5II.fw z karty SD
* Zaktualizuj bibliotekę plików ponownie po procesie aktualizacji.

F.Dodatkowe uwagi dotyczące użytkowania

* X5 opuści sztywny jeśli nie może ich uszkodzić X5II. Należy wybrać odpowiednią ładowarkę; zalecana jest DC 5V / 2A USB.
* Jeżeli system X5II nie funkcjonuje prawidłowo lub się zawiesza, spróbuj przytrzymać przycisk power przez 10s by wymusić wyłączenie.
* Do użytkowania jako USB DAC zalecą się użytkowania oryginalnego kabla USB dołączonego do X5II i podłączania go do tylnych portów komputera stacjonarnego.
* Po przeniesieniu utworów na pamięć, zalecana jest aktualizacja biblioteki muzycznej by prawidłowo wyszukiwać utwory po kategoriach.
(System Settings->Update Media Lib)

⚠ UWAGA
Nieprawidłowe ładowanie X5II stwarza ryzyko wybuchu. Tylko takie same baterie jak oryginalna mogą być używane do wymiany.

Jeżeli X5II nie jest używane przez dłuższy czas należy co jakiś czas naładować baterie aby funkcjonowała ona prawidłowo jak najdłużej. Bateria nie może zostać narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia i wysokich temperatur.

CE 5190198

反面

FiiO

FX5221
Guide de démarrage rapide

Fiio X5 baladeur audiophile

Avant la première utilisation

A. Charger le X5

1.Le X5 se charge à pleine capacité en 4 heures environ avec un chargeur DC 5V 2A. Les chargeurs (dont les blocs d'alimentation et ports USB) fournissant 5V à 450mA ou plus peuvent être utilisés pour charger le X5.
2.Pour une vitesse optimale de chargement, il est fortement conseillé d'utiliser des chargeurs avec un courant de sortie de 2A ou plus.

B. Carte micro SD/TF

1.Marques conseillées : Sandisk, Transcend ou Kingston — de classe 6 ou supérieure
2.Taille maximale supportée : 128 Go
3.Formater la carte au format FAT32 ou insérer la carte dans le X5 pour formatage
4.Insérer / Enlever la carte micro SD
i) Insérer la carte dans la fente et appuyer doucement (comme indiqué) pour installer la carte
ii) Appuyer sur la carte pour l'enlever



C. Faire fonctionner le X5

Allumer le X5 : appuyer 2 secondes sur le bouton de verrouillage, l'écran s'allume et démarre. A la première mise sous tension, le choix de langues s'affiche : tourner la molette pour choisir la langue et appuyer sur le bouton OK au centre de la molette pour confirmer le choix et accéder au menu principal.
Menu : utiliser la molette ou les boutons "previous" (précédant) ou "next" (suivant) pour choisir les options. Appuyer sur "OK" pour sélectionner l'entrée correspondante.
Transfert des données : sélectionner "System Settings" (paramètres système), USB Mode et appuyer sur "OK" pour définir "Storage" (stockage) et utiliser le câble micro USB pour connecter le X5 à l'ordinateur. Une fois branché, le X5 affichera "USB connected, please eject drives before disconnecting" (USB connecté, merci d'éjecter les disques durs avant de débrancher). La carte SD dans le X5 s'affichera maintenant sur l'ordinateur et vous pouvez y copier des fichiers.



D.Brancher sur l'ordinateur (en mode DAC USB) :



1.Sélectionner "System Settings" (paramètres système) – USB Mode (mode USB) et appuyer sur "OK" pour régler en mode DAC et utiliser le câble micro USB fourni pour brancher le X5 sur l'ordinateur (l'installation de pilotes est nécessaire).
2.Le X5 affichera une interface DAC quand le branchement DAC est correctement mis en place.
3.Après l'installation des pilotes, sélectionner "Fiio X5II" comme périphérique de votre lecteur ou du panneau de configuration de votre ordinateur afin d'écouter de la musique via le X5. Effectuer une courte pression sur le bouton "Back" (retour en arrière) de votre X5 pour accéder au menu des parametres DAC. Appuyer sans relâcher sur le bouton "Back" pour quitter le mode DAC.
4.Utiliser la version 1.61.0 du pilote DAC.

E. Mise à jour du firmware

Les mauvaises opérations au cours d'une mise à jour du firmware peuvent provoquer un mauvais fonctionnement du X5. Merci de lire attentivement le guide suivant avant de procéder à la mise à jour du firmware.
Avant de mettre à jour :
-Choisir une carte micro SD avec le système de fichiers FAT32. Si la carte SD que vous utilisez d'habitude pour la musique est formatée au format FAT32, vous pouvez essayer de mettre à jour le X5 avec cette dernière. La mise à jour firmware n'aura aucun impact sur les fichiers stockés sur la carte.
-S'assurer que le X5 est suffisamment chargé (à bloc de préférence) avant la mise à jour pour éviter une panne au cours de la mise à jour.
Procédures de mise à jour :
1.Décompresser la mise à jour du FiiO et copier le fichier X5II.fw sur le répertoire principal de la carte SD formatée FAT32.
2.Éteindre le X5 et insérer la carte dans le port gauche du X5 (si elle n'est pas encore insérée).
3.Maintenir enfoncé le bouton "Shortcuts" (raccourcis) ainsi que le bouton "Power / Lock" pour allumer le X5 en mode mise à jour du firmware. Les messages suivants s'afficheront :



-Vous pouvez relâcher les boutons quand la première mise à jour s'affiche.
-Ne pas appuyer sur les boutons ou tourner la molette du X5 quand la mise à jour est en cours.
4. Lorsque la mise à jour du firmware est finie, le X5 redémarre automatiquement.
-Si la mise à jour échoue, essayer de charger le fichier X5II.fw sur la carte SD vierge d'une capacité de 32 Go ou moins, formatée au format FAT32 et de refaire la mise à jour.
-Effacer le fichier X5II.fw de la carte SD après la mise à jour.
-Mettre à jour la médiathèque après la mise à jour du firmware.

F. Notes explicatives

●Le X5 change de piste lorsqu' un problème de décodage lié au fichier survient.
●Si la tension de l'adaptateur est trop élevée, le X5 risque d'être endommagé. Choisir un chargeur adapté. Un adaptateur DC 5V / 2A USB est conseillé.
●Si le système du X5 ne fonctionne pas correctement, essayer de maintenir enfoncé le bouton marche / arrêt pendant 10 secondes pour un arrêt forcé.
●Si le X5 est utilisé comme DAC USB, il est conseillé d'utiliser le câble USB fourni avec le X5 et de le brancher avec un port USB à l'arrière pour les ordinateurs.
●Après avoir copié les morceaux, une mise à jour de votre médiathèque sur lecteur est nécessaire afin de naviguer et de sélectionner des morceaux par catégorie correctement. (System Settings → Update Media Lib) (paramètres système → Mise à jour de la médiathèque)

⚠ **ATTENTION**
Un mauvais remplacement de la batterie peut provoquer une explosion.
Utilisez uniquement le même type de batterie pour le remplacer la batterie d'origine.

Si le X5 reste inactif pendant de longues périodes, le recharger régulièrement pour préserver la durée de vie de la batterie. La batterie ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur.

Ne convient pas aux conditions extrêmement chaudes.

FiiO

FX5221
Quick Start Guide

X5-고해상도 디지털 플레이어 사용법

처음시작하기

A.X5충전

1.DC 5V/2A충전기를사용하면약4시간안에충전이완료됩니다. 450mA(그이상)에서 5V를제공하는모든충전기(보조배터리파워뱅큭이나 USB 포트포함)로도 X5를충전할 수있습니다.
2.최고의 충전속도를 확보하려면, 2A 이상의 충전기 사용을 권장합니다.

B.마이크로 SD카드

1. 추천브랜드 :Sandisk, Transcend, 상성전자, 에모랫, 비른전자클래스6 이상
2. 지원하는최대용량 : 128GB (현재)
3. 포맷을위해카드를X5을통여성일하여포맷하는것을 권장합니다. 또는 FAT32 형식으로포맷하시용용하시기바랍니다.
4. 마이크로 SD 카드삽입 / 제거
i) 마이크로 SD 카드를슬롯삽입한뒤부드럽게눌러서설치합니다.
ii) 마이크로 SD 카드를누르면꺼내드가나옵니다.



C.기본 조작

전원 켜기 : "전원/잠금(Power/Lock key)" 버튼을 2초 정도 누르면 부팅 화면이 켜집니다.
첫 화면에서 언어 선택 메뉴가 나타납니다. 휠 스크롤을 이용하여 원하는 언어를 선택한 그 "확인"을 누르면, 해민 메뉴가 나옵니다.
메인 메뉴 : 스크롤 휠 또는 "이전", "다음" 버튼을 이용하여 메뉴 옵션을 선택하고, "확인"을 누르면 해당 메뉴가 실행됩니다.
데이터전송 : 시스템설정> USB 모드에서 "저장용량"으로 설정하고, X5이 동봉된 USB 케이블을 이용하여 PC와 연결합니다.PC와 X5가성공적으로 연결되면, X5 화면에"USB가 연결되었습니다. 분리하기 전에 드라이브를 꺼내주세요."라는 메시지가 뜹니다. 컴퓨터에 X5의 SD 카드가 나타나면, 이제 파일(음원)을 복사할 수 있습니다.



D.USB DAC으로 PC와 연결하기:

1. 시스템 설정> USB 모드에서 "DAC"으로 설정하고, "확인"을 누른 후 X5에 동봉된 USB 케이블을 PC와 연결합니다. (드라이버 설치 팝업http://www.fiio.net)
2. DAC 연결이 성공적으로 이뤄지면, X5는 DAC 작동 인터페이스를 표시합니다.
3. 드라이버를 설치한 뒤에는 컴퓨터 제어판에나 사용자의 음악 플레이어에서 출력 장치를 "FiiO X5II"로 설정하여 음악을 들으십시오. X5에서는뒤로가기 버튼을 가볍게 눌러서 DAC 설정 메뉴로 들어갈 수 있습니다. DAC모드에서 빠져 나오려면 뒤로가기 버튼을 짧시 누르고 있으면 됩니다.
4. DAC 드라이버 버전은 1.61.0 이상을 사용하시기 바랍니다.

E. 펌웨어 업데이트

펌웨어 업데이트 종여는 버튼, 키, 휠을 사용하지 마십시오. X5가 오작동을 일으킬 수 있습니다. 펌웨어 업데이트에 다음의펌웨어업데이트 설명서를 주의깊게읽어보시기바랍니다.

업데이트 전의 준비사항
- X5의 포맷 메뉴로 포맷한마이크로 SD카드, 또는 FAT32로 포맷은로 포맷된 마이크로 SD카드를 준비합니다. (보통 FAT32로 포맷된 SD 카드 사용자라면, 안심하고 X5의 업데이트를 해도 좋습니다.)
- 업데이트하기전에 X5의 배터리가 충분히 충전된 상태인지 확인합니다. (되도록 완전충전을 권장함)

업데이트 절차
마이크로 SD 카드로 업그레이드 :
1. FiiO 웹사이트에서 펌웨어 업데이트 패키지를 다운받은 후 압축을 풉니다. 압축을 풀면 X5II.fw파일이 있는데, 이 파일을 FAT32로 포맷된 마이크로 SD 카드의 루트디렉토리에 복사합니다.(다운로드 http://www.fiio.net)
2. 복사가 완료되면 X5의 전원을 끄고,왼쪽 하단 카드 슬롯에마이크로 SD 카드를 삽입합니다. (아직 카드를 삽입하지 않은 경우)
3. "바로가기(Shortcuts)" 버튼(스크롤휠의왼쪽상단아이콘)을누른 상태에서 "전원 / 잠금(Power/Lock)" 버튼을 누르고있으면, 펌웨어업데이트모드에서 X5의전원이켜지고 다음과 같은펌웨어업데이트대화상자가나타납니다:

-첫번째업데이트대화상자가나타나면, 버튼에서 손을 뗍니다.
-업데이트가진행되는동안에는 X5의버튼을누르거나휠을돌리지마십시오.

4. 펌웨어 업데이트가 완료되면, X5가 자동으로 시작합니다.
-업데이트가실패한경우에는 FAT32로포맷된, 32 기가바이트또는그이하용량의된 SD 카드에 X5II.fw 파일을복사하고다시업데이트를수행합시오.
-업데이트가완료되면 SD 카드에서 X5II.fw 파일을삭제하시기 바랍니다.
-펌웨어업데이트후에는미디어라이브러리를다시업데이트하시기 바랍니다.

F. 주의사항
★디크딩 문제가 있는 음원이발생하면 X5는 해당 음원을 자동으로 건너뛰어 중간 재깅한상을 방지합니다.
★ 충전 어댑터의 전류가 너무 높으면 X5가 손상될 수 있습니다. 적절한충전기를 선택하고,DC 5V / 2A USB어댑터를 사용하여 충전할 것을 권장합니다.
★X5의시스템고장 또는 기기가 반응하지 않을 때에는린(하루런, 클릭)으로 리셋(RESET) 버튼을 눌러 재시동하거나 "전원/잠금(Power/Lock)"버튼을 10초 정도 눌러 강제 종료하시기 바랍니다.
★USB DAC으로 사용하려면, X5에 동봉된 USB 케이블을 PC 뒷면에 있는 USB 포트에 연결하시기 바랍니다. (권장)
★음원을 복사한 후에는 미디어 라이브러리 업데이트가 필요합니다. 그래야만 카테고리별로 장르 아티스트별 검색하고 재생할 수 있습니다. (시스템 설정> 미디어라이브러리 업데이트)

⚠ **주의**
배터리는 사용자가 직접 수리할 수 없습니다. 분해하는 경우 폭발할 수 있습니다. 배터리를 교환할 때에는 동일한 배터리만을 사용해야 하며, 전문 수리기사나 전문 서비스점에 의뢰해야 합니다.

X5를장시간 사용하지 않는 경우, 배터리 수명이 단축됩니다. 배터리 수명을 유지하기 위해서는 주기적으로 재충전해주시기 바랍니다.
배터리는 직사광선, 불 등의 고온의 조건에 노출되어서는 안 됩니다.

X5는 열대지방에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

FiiO

FX5221
Guia de Início

X5-Portable High Resolution Music Player

Antes de usar por primera vez

A.Cargue el X5

1. El X5 se carga por completo en aproximadamente 4 horas usando cargador DC 5V 2A . Todo cargador (incluidos los power banks y los ordenadores con Puerto USB) debe tener 5V a 450mA o superior para cargar el X5.
2. Para una carga mas rapida, se recomendamos cargadores con 2A de salida o mas.

B.TF/Micro SD card

1.Marcas recomendadas : Genuine Sandisk, Transcend o Kingston-Class 6 or superior.
2.Maximo tamaño suportado : 128GB
3.Recomendado formatear a FAT32 o añadir tarjeta para formatear el X5
4.Insertar / Retirar Tarjeta Micro SD c
i) Inserte la tarjeta en la ranura y presione (ver foto) para instalar tarjeta.
ii) Presione la tarjeta de Nuevo para extraer la tarjeta.



C.Funcionamiento X5

Encendido : Presione "Power / Lock"⏻botón durante 2s, se encenderá la pantalla y aparecerá una animación; para la primera vez; gire la rueda para seleccionar el lenguaje preferido , seleccione y presione OK en el centro de la rueda para confirmar en el menú la selección .
Menu de opciones: Seleccione en la rueda "previo" , "siguiente" en el menú de opciones, presiones "OK" para confirmar la selección.
Transferencia de datos: Vaya a Opciones del sistema->USB Modo y presionar "OK" seleccionar "Storage" , usar elcable ya incluido Micro USB cable y conecte el X5 al ordenador . Una vez realizada la conexion X5 apareceráen el display "USB conectado, Por favor ejecute los drives antes" .La tarjeta SD del X5 aparecera en su ordenador y podra copiar datos.

D.Connecting to the computer as a USB DAC:



1.Ir a ajuste de sistema->USB Modo y presionar "OK" seleccionar "DAC" , usar el Cable ya incluido USB y conectar el X5 al ordenador . (requiere instalación de drives)
2.En el X5 aparecerá en el display DAC cuando se haya realizado todo con exito DAC.
3.Despues de instalar los drivers, selecione "FiiO X5II" como salida digital en el panel de control de su ordenar y disfrute del X5. En el X5, presione el boton de enter de opciones del DAC; también se puede presionar para desactivar el modo DAC.
4.Por favor utilize los drivers del DAC version 1.61.0 or siguiente.

E.Actualización de Firmware

Interrupir operaciones durante la actualizacion podria provocar mal funcionamento. Por favor lea detalladamente y sigua los siguientes pasos .
Antes de actualizar :
-Seleccione una micro SD card de tipo FAT32 . (Si la tarjeta SD que usa habitualmente es formateada para usar musica FAT32, usted tambien debera actualizar el X5 ; La actualización firmware no debe afectar a la música almacenada en la tarjeta.)
-Asegurese que el X5 esta suficiente cargado (preferiblemente al maximo de carga) realizar la carga antes de la actualización es una prevención a posibles problemas durante la operación .
Procedimiento de actualización
1. Descomprima el firmware pack desde FiiO y realize la copia en el t XSII.fw en el directorio de raiz del FAT32-formatted SD.
2. Encienda el X5 e inserte la tarjeta en el en la ranura izquierdo del X5
3. Presione el boton "Shortcuts" (el boton sobre la rueda en el lado derecho) upper left of y tambien espere presionando "Power / Lock"⏻ en el botón del X5 firmware update modo. Con el siguiente firmware update aparecera el mensajedialogs :



-Deberán aparecer los mensajes inicialmente .
-No presione el boton ni gire el dial durante la actualización.
4. Cuando la actualización finalice se restablecera automaticamente.
-Si la actualización falla, intente descargar el XSII.fw en la SD card, de 32GB capacity o superior , formateada a FAT32 y realicelo otra vez.
-Por favor inserte XSII.fw desde la SD card.
-Por favor actualice la libreria otra vez despues de la actualización.

F.Notas de uso

★El X5 will skip any songs it has trouble decoding to prevent hang-ups.
★Si el voltage es muy alto el X5 may be damaged. Please choose an appropriate charger; a DC 5V / 2A USB charging adapter is recommended.
★If the X5 ' s system malfunctions or hangs, try holding the power button for 10s for a forced shutdown.
★Para el uso del USB DAC, se recomienda usar el cable original suministrado con el X5 y usar la conexion USB trasera en el caso que tenga un ordanador de sobremesa.
★After songs are copied to the layer, a media library update on the player is required for browsing and playing songs by category to function correctly. (System Settings->Update Media Lib)

⚠ **CAUTION**
Changing the battery improperly may lead to explosion risk.
Only batteries of the same type may be used in exchange for the original battery.

El X5 puede usarse durante mucho tiempo por favor recárguelo con regularidad, recargarlo con regularidad previene la vida de las baterias. Las Baterias no deben exponerse directamente a la luz del sol , al fuego o a temperaturas altas.

Not suitable for use in extremely hot environments.

FiiO

FX5221
Schnellstartanleitung

X5 MK II – Tragbarer hochauflösender Musikspieler

Vor der ersten Benutzung

A.Aufladen des X5 MK II

1. Der X5 MK II ist bei Verwendung eines Ladegerätes mit 5 V Gleichstrom und 2 A in etwa 4 Stunden voll aufgeladen. Mit dem X5 MK II kann jedes Ladegerät (einschließlich tragbarer Power Banken und USB Anschlüsse an Computern) verwendet werden, welches 5 V bei 450 mA oder mehr bereitstellt.
2. Um maximale Ladegeschwindigkeit zu erzielen, wird die Verwendung von Ladegeräten mit mindestens 2 A Ausgangsstromstärke empfohlen.

B.TF/Micro SD Karte

1.Empfohlene Marken: Original Sandisk, Tanscend oder Kingston – Klasse 6 oder höher.
2.Maximal unterstützte Speichergröße: 128GB (aktuell)
3.Es wird empfohlen, die Karte im Format FAT32 zu formatieren, oder die Speicherkarte zum Formatieren in den X5 MK II einzusetzen.
4.Einsetzen und Entfernen der Micro SD Karte.
i) Stecken Sie die Karte in den Schlitz und drücken Sie sie mit leichtem Druck in den Schlitz (wie abgebildet), um die Karte zu einzusetzen.
ii) Drücken sie die Karte abermals in den Schlitz, um sie auszuwerfen.



Abbildung: TF/Micro SD Kartenschlitz

C.Betrieb des X5 MK II

Einschalten: Halten Sie die Taste "Power / Lock" für 2 Sekunden gedrückt, dann leuchtet der Bildschirm auf und zeigt die Startanimation. Beim erstmaligen Einschalten wird am Bildschirm die Sprachauswahl gezeigt. Drehen Sie das Stellrad, wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie dann die OK Taste in der Mitte des Einstellrades, um die Wahl zu bestätigen und ins Hauptmenü zu gelangen.
Menüfunktionen: Verwenden Sie das Scrollrad oder die Tasten "Zurück" und "Vorwärts" , um zwischen den Menüoptionen zu wählen und drücken Sie "OK" , um in den entsprechenden Menüpunkt zu gelangen.
Datenübertragung: Gehen Sie zu Systemeinstellungen -> USB-Modus und drücken Sie "OK" , um " Abspeichern" einzustellen, und verwenden Sie das mitgelieferte Micro USB Kabel, um den X5 Mk II mit dem Computer zu verbinden. Bei einer erfolgreichen Verbindungsherstellung zeigt der X5 MK II "USB verbunden, entleeren Sie bitte die Laufwerke, bevor Sie die Verbindung auflösen" . Die SD Karte im X5 Mk II erscheint jetzt auf Ihrem Computer, und Sie können Dateien darauf kopieren.

D.Anschluss an den Computer als USB DAC:



1.Gehen Sie in Systemeinstellungen -> USB Modus und drücken Sie "OK" , um auf "DAC" zu stellen, und verwenden Sie das mitgelieferte Micro USB Kabel, um den X5 MK II mit dem Computer zu verbinden. Es ist erforderlich, Treiber zu installieren.
2.Der X5 MK II zeigt eine DAC Betriebsschnittstelle, sobald erfolgreich eine DAC-Verbindung hergestellt wurde.
3.Wählen Sie nach der Installierung der Treiber in Ihrem Musikspieler oder Computersteuerungspanel "FiiO X5II" als Ausgangsgerät, um über den X5 Mk II Musik zu genießen. Am X5 MK II drücken Sie leicht die Rückwärtstaste, um ins Einstellungsmenü des DAC zu gelangen. Drücken und halten Sie die Rückwärtstaste, um den DAC Modus zu verlassen.
4.Verwenden Sie die DAC Treiberversion 1.61.0 oder später.

E.Firmware Aktualisierung

Unzulässiger Betrieb während einer Firmware Aktualisierung kann zu Fehlfunktionen des X5 MK II führen! Lesen Sie bitte die folgende Firmware Aktualisierungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Aktualisierung vornehmen:
Vor der Aktualisierung:
- Wählen Sie eine Micro SD Karte mit FAT32 Dateisystem. Falls die SD Karte, welche Sie normalerweise für Musik verwenden, im Format FAT32 formatiert ist, dann können Sie diese ohne Bedenken für die Durchführung der Aktualisierung des X5 MK II verwenden. Die Aktualisierung der Firmware beeinflusst auf der Karte gespeicherte Musikdateien nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass der X5 MK II ausreichend aufgeladen ist (am besten voll aufgeladen), bevor Sie die Aktualisierung vornehmen, um einen Stromausfall während der Aktualisierung zu vermeiden.
Vorgangsweise bei der Aktualisierung:
1.Entpacken Sie das Update-Paket von FiiO und kopieren Sie die Datei X5II.fw in das Stammverzeichnis der mit FAT32 formatierten SD Karte.
2.Schalten Sie den X5 MK II aus und setzen Sie die Karte in den linken Kartenschlitz des X5 MK II (wenn sich die Karte nicht bereits dort befindet).
3.Halten Sie die "Shortcuts" Taste (das ist die Taste links oberhalb des Scrollrads) und halten Sie dann zusätzlich auch die Taste " Power / Lock " gedrückt, um den X5 MK II in die Betriebsart Firmware Aktualisierung zu versetzen. Nun erscheint der folgende Firmware Aktualisierungsdialog:



-Sobald der erste Update Dialog erscheint, konnen Sie die Tasten loslassen.
-Drücken Sie während der Aktualisierung keine Tasten, und drehen Sie nicht am Einstellrad des X5 MK II.
4. Ist der Aktualisierungsprozess abgeschlossen, dann führt der X5 Mk II automatisch einen Neustart durch.
-Ist der Aktualisierungsprozess fehlgeschlagen, dann versuchen Sie, die Datei X5II.fw auf eine leere, in FAT32 formatierte SD Karte mit einem Speichervermögen von 32 GB oder geringer zu laden, und führen Sie die Aktualisierung erneut durch.
-Löschen Sie bitten ach Abschluss der Aktualisierung die Datei X5II.fw von der SD Karte.
-Aktualisieren Sie bitte nach der Firmware Aktualisierung die Medienbibliothek wieder.
F.Anmerkungen zum Betrieb
★Um Hängar zu vermeiden, überspringt der X5 MK II alle Lieder, bei welchen Probleme bei der Dekodierung auftreten.
★Zu hohe Spannung des Lad